



Typetegning kummer

Etter rehabilitering av vann og avløpsledninger

Det legges stor vekt på god hydraulisk utforming.

Funksjonskrav stilles på bakgrunn av at kummen skal være funksjonsdyktig i en driftsituasjon.

- I kummer hvor strømpen er ført direkte (hel) gjennom, skal det **IKKE** åpnes uten av det er avtalt med byggherre
- Etter at strømpen er på plass skal ny renne etableres. Rennen støpes på stedet. Det må sikres at det er full vedheft mellom strømpen og gammelt rør. Ved opphold i strømpen skal det gamle røret pigges vekk. Det benyttes feks. et splittet PVC-rør som forskaling som tres inn i strømpen motstrøms og medstrøms. Deretter fylles det betong under og opp langs forskalingen.
- Rennen skal være 600mm i lengderetning, eventuell mer ved behov.
- Det skal være fall mot renne, 1:20, og kumrennen skal ha en glatt overflate.
- Bunnen brettskures.
- Se skisse snitt 1-1 og snitt 2-2 for mer detaljer.

