

 Sande kommune	<b>KUMANVISERE</b>	<b>Vedlegg 5-12</b>
		Tegn.dato: Sep 2010
		Rev.dato:

### **Kumanvisere:**

- Alle vannkummer skal markeres med kumanvisere.
- Ventilnummer merkes med VK og brannnummer med BK.
- Nedgravde kummer (over dyrket mark etc.) skal merkes etter kommunens anvisning.
- Skiltene festes til stolpe eller vegg (må avtales med bygningseier) så nær kummen som mulig og innenfor en avstand på maks. 10 m fra kummen.
- Skilt preges med aktuelle avstander og retning.
- Skilt og eventuell anviserstolpe bestilles hos kommunens driftsavdeling og hentes så etter avtale på kommunens lager.
- Utførende firma sørger for påskrift/preging av skiltet.