Fallristen monteres for hindre tilgang av uvedkommende til kummen. Fallristen monteres på bolter som er boret inn i justeringsringen.

Fallristen låses med hengelås.

D					Prosjekterende PRO Dato:12.01.2023 Navn: M. Kristensen	Tegner/DAK 12.01.2023 M. Davidsen	Kontroll 12.01.2023 E. Åsnes		Måle- stokk
C									
B					VANNLEDNING Fallrist, Ø800 mannhull				
A									
					Oslo kommune Vann -og avløpsetaten		Vedlegg nr **316**		Rev **.**
Rev	Revidering gjelder	Pro	Kont	Dato					